

NVD-1	NAVODILO ZA VARNO DELO	 MARIBORSKI VODOVOD JAVNO PODJETJE D.D.
27.5.2016	AVTODVIGALO	

1. NAMEN IN UPORABA

Avtomobilsko dvigalo je hidravlično dvigalo, nameščeno na tovornem vozilu in je namenjeno dviganju bremen. Način upravljanja je zapisan v proizvajalčevih navodilih za delo.

2. NEVARNOSTI PRI DELU

Pri delu z avtomobilskim dvigalom lahko pride do poškodb zaradi nepravilnega pritrdjevanja bremen, padca bremena, nihanja bremena, prevrnitve in pri delu v bližini naprav pod napetostjo zaradi električnega udara.

3. PRED UPORABO

- upoštevamo proizvajalčeva navodila za varno uporabo, preizkušanje in vzdrževanje,
- preverimo delovanje celotnega sistema za dvigovanje,
- preverimo nosilnost tal,
- izvlečemo vse podporne noge (stabilizatorje),
- v območju delovanja dvigala se ne smejo nahajati nepooblaščen osebe,
- preverimo maksimalno dovoljene obremenitve za določene dolžine dosega dvigala (diagram obremenitve),
- delovišče na prometnih površinah je potrebno ustrezno zavarovati in označiti.

4. MED UPORABO

- prepovedano je zadrževanje pod bremenom,
- ročica dvigala se ne sme obračati, dokler tovor ni umirjen,
- prepovedana je vožnja vozila z dvignjenim tovorom na dvigalu,
- dvigalo se ne sme uporabljati za vleko tovora,
- prepovedano je dvigovanje bremen nedoločene teže (ruvanje),
- pritrdjevanje dodatnih nosilnih ali drugih elementov na ročico dvigala lahko opravi le pooblaščen oseba.

5. VZDRŽEVANJE, ČIŠČENJE IN PREGLEDOVANJE

Vzdrževanje in čiščenje izvajajte po navodilih proizvajalca. Vizualni pregled naprave izvedite pred vsako uporabo. Periodične preglede opravi strokovna oseba oz. zunanja organizacija. Voditi je potrebno matično in kontrolno knjigo avtomobilskega dvigala.

6. OSEBNAVAROVALNA SREDSTVA

Pri delu z dvigalom je obvezna uporaba zaščitnih sredstev: glušniki, sončna očala, zaščitne rokavice, delovni čevlji, delovna obleka, čelada.

Izdelal:

Andrej Herodež

