

NVD-39	NAVODILO ZA VARNO DELO	 MARIBORSKI VODOVOD JAVNO PODJETJE D.D.
27.5.2016	UPOGIBNA STISKALNICA	

1. NAMEN IN UPORABA

Uporablja se za upogibanje pločevine, le-to ob vgradnji oblikujejo na različne načine. Za te naprave obstajajo maksimalne dovoljene obremenitve izražene v N/mm² in v dimenzijah obdelovanega materiala.

2. NEVARNOSTI PRI DELU

Zaradi zdrsa obdelovanega materiala lahko pride do poškodb rok, nog in drugih delov telesa; do poškodbe rok, nog in drugih delov telesa lahko pride zaradi ohlapnih oblačil; zaradi neuporabe sredstev za spenjanje las so možne poškodbe oči oz. obraza.

Zaradi poškodovane naprave lahko pride do udara el. toka, poškodbe sluha zaradi hrupa.

3. PRED UPORABO

- preberemo navodila za uporabo (posebni postopki za rezanje, upogibanje in luknjanje),
- preverimo ali je stroj ustrezno pripravljen oz. primeren za uporabo, v nasprotnem primeru stroja ne uporabimo, temveč ga predamo pooblaščenemu serviserju,
- stroj pripravimo za delo (priklopimo elektriko oz. preverimo količino hidravličnega olja, preizkusimo delovanje varnostnih naprav - dvoročni vklop).

4. MED UPORABO

- delovno mesto naj bo čisto oz. pospravljeno – nered poveča možnost nesreče,
- nepooblaščen osebe s strojem ne smejo rokovati oz. se zadrževati v njegovi bližini,
- poskrbeti je potrebno za dobro razsvetljenost delovnega mesta,
- uporabljamo delovna oblačila, ki naj ne bodo preširoka, saj lahko naprava zagrabi delovno obleko,
- dolge lase spnemo tako, da ne morejo priti v stik s strojem,
- pri delu uporabljamo obutev, ki ne drsi,
- pri delu bodimo skoncentrirani in pazljivi,
- telo naj bo v ravnotežju in ne preveč nagnjeno k stroju,
- zaščitnih naprav na stroju ne premikamo ali odstranjujemo,
- priključni kabel naj bo speljan v stran od mesta dela.

5. VZDRŽEVANJE, ČIŠČENJE IN PREGLEDOVANJE

Popravila in zamenjave naj opravi pooblaščen serviser, uporabljamo samo originalne nadomestne dele, čiščenja ali kakšnega drugega vzdrževalnega dela ne opravljamo, če je stroj vklopljen. V primeru el. stroja ga odklopimo tudi iz omrežja.

Z oljem zaščitimo stroj pred morebitnim rjavenjem, potrebno je redno pregledovanje hidravličnih cevi, ki jih v primeru poškodb (razpoke, mehurji, mesta stiskanja,...) zamenjamo. Zamenjava pa se v kompletu izvrši tudi na vsakih 5 let, ne glede na morebitne poškodbe. Pri delu s komprimirano tekočino v hidravliki je potrebno paziti, da ne pride v stik s kožo oz. da ne pride v oči ali usta.

6. OSEBNA ZAŠČITNA SREDSTVA

Pri delu s strojem je obvezna uporaba zaščitnih sredstev:

- glušniki: zaradi morebitnega hrupa,
- zaščitna očala: zaradi ostankov materiala, ki odpadejo od obdelovanja,
- zaščitnih rokavice in obutev: morebitnih zdrsov in lažjega rokovanja,



- uporaba spenjalnih rut trakov ali drugih pripomočkov za spenjanje daljših las: zaradi morebitnega oprijema las z napravo,
- čelada: zaradi splošne varnosti.

Izdelal:

Andrej Herodež