

NVD-47	NAVODILO ZA VARNO DELO	 MARIBORSKI VODOVOD JAVNO PODJETJE D.D.
27.5.2016	PLINSKA PEČ	

1. NAVODILA ZA VARNO UPORABO

- Pri vonju po plinu.
- Odprite okna.
- Ne vklopite nobenega električnega stikala.
- Ugasnite odprti ogenj.
- Pokličite podjetje za oskrbo s plinom in pooblaščen strokovno podjetje izven prostora namestitve.

2. PRI VONJU PO DIMNEM PLINU

- Izklopite grelnik.
- Odprite vrata in okna.
- Obvestite servisno službo.

3. NAMESTITEV, PREDELAVA

- Namestitev in predelavo vaše naprave lahko opravi le pooblaščen servisno podjetje.
- Delov za odvod plina ne smete spreminjati.
- Prezračevalnih in odzračevalnih odprtin v oknih, vratih in stenah ne zapirajte ali zmanjšujte. Pri vgradnji oken s tesnili morate zagotoviti dovod zgorevalnega zraka.

4. VZDRŽEVANJE

- Uporabnik je odgovoren za varnost in zadovoljevanje okoljevarstvenih predpisov naprave (lokalni predpisi o emisijah).
- Uporabljajte le originalne nadomestne dele!

5. EKSPLOZIVNE IN LAHKO VNETHJIVE SNOVI

- Lahko vnetljivih snovi (papir, razredčila, barve itd.) ne uporabljajte ali spravljajte v bližini naprave.

6. ZGOREVALNI ZRAK/ZRAK V PROSTORU

- Zgorevalni zrak/zrak v prostoru ne sme vsebovati agresivnih snovi (npr. Halogeni ogljikovodiki, ki vsebujejo spojine klora in fluora). S tem se izognete koroziji

7. MOTNJE

Med delovanjem lahko pride do motenj.

Na zaslonu se pojavi oznaka motnje, tipka lahko utripa.

Če tipka utripa:

- Izključite in ponovno vključite grelnik. Grelnik ponovno deluje in prikaže se temperatura dvižnega voda.

Kadar motenj ne moremo odpraviti:

- Pokličite pooblaščen strokovno podjetje ali servis in jim sporočite motnje.

Izdelal:

Andrej Herodež

