

NVD 67	NAVODILO ZA VARNO DELO	 MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d. o. o. Jadranska cesta 24, 2000 Maribor tel: (02) 328 77 00, e-mail: info@mb-vodovod.si
18.04.2024	NAVODILO ZA MENJAVO JEKLENK PLINSKEGA KLORA	

Pri menjavi jeklenk plinskega klora obvezno uporabljaš osebno varovalno opremo.

Navodilo za menjavo jeklenke plinskega klora:

- 1) Pred manipulacijo zapreš glavni ventil na jeklenki.
- 2) Odvijemo priključno matico.
- 3) Namestimo varovalno kapo jeklenke.
- 4) Odstrani se varovalna veriga in jeklenko iz odlagalnega mesta.
- 5) Na odlagalno mesto namestiš polno jeklenko in varovalno verigo.
- 6) Odstani se varovalna kapa jeklenke, zamenja se tesnilo , zavijemo priključno matico.
- 7) Odpremo glavni ventil na jeklenki in preverimo tesnost.

Navodilo za prevoz jeklenke plinskega klora:

- 1) Na enkrat lahko prevažamo le eno polno jeklenko plinskega klora.
- 2) V prevoznem sredstvu mora biti na podstavku in pritrjena s pritrdilnimi trakovi.
- 3) V vozilu mora biti gasilni aparat (10 kg).

Pripravil: Andrej Herodež