

NVD-19	NAVODILO ZA VARNO DELO	 MARIBORSKI VODOVOD JAVNO PODJETJE D.D.
27.5.2016	MOTORNA KOSILNICA NA NITKO	

1. NAMEN IN UPORABA

Motorna kosilnica na nitko se uporablja za košnjo težje dostopnih travnatih površin, okrog vogalov, dreves, stebrov, na večjih nakloninah itd. Za pogon rotacijskega rezila – nitke na spodnji strani ročaja kosilnice, služi bencinski motor, ki ga na hrbtu po terenu nosi kosec.

2. NEVARNOSTI PRI DELU

Vrtna kosilnica lahko ogroža varnost strojnika in varnost delavcev v neposredni okolici. Nevarnosti predstavljajo nezavarovani vrteči deli, predvsem nitka na spodnji strani ročaja kosilnice, ki lahko poškoduje dele telesa ali predmete, ki bi prišli v bližino rezila. Nevarnost predstavljajo tudi kamenčki ali koščki vej, ki lahko letijo naokrog, če jih zadene rezilo. Vroči deli izpušne cevi lahko povzročijo opekline. Pri daljšem upravljanju kosilnice lahko pride do okvare sluha.

3. PRED UPORABO

- pred uporabo motorne kosilnice na nitko moramo opraviti vizualni pregled in ugotoviti njeno brezhibnost, predvsem stanje nitke, ostalih gibljivih delov in varovalnih naprav,
- pred zagonom moramo preveriti nivo olja in količino goriva,
- potrebno je paziti, da se nitka neposredno pred zagonom ne dotika ničesar in da ni v njeni bližini nobenih predmetov, ki bi lahko po naključju prišli v stik z njo,
- potrebno je upoštevati vse varnostne ukrepe, da preprečimo najmanjšo nevarnost, ki bi lahko privedla do nezgode pri delu.

4. MED UPORABO

- v območju okoli kosilnice ne sme biti nikogar, razen upravljalca,
- prepovedana je uporaba ali preizkušanje kosilnice v zaprtih prostorih,
- med košnjo je potrebno kosilnico zanesljivo voditi z obema rokama, po terenu hodimo počasi in zanesljivo,
- paziti moramo, da se z nitko ne približamo morebitnemu kamenju, vejam ali podobnim predmetom, ki bi jih nitka lahko poškodovala ali nenadzorovano metala naokrog,
- med delovanjem kosilnice ne puščamo nenadzorovane, v kolikor jo, jo moramo predhodno izklopiti in postaviti na stran in preprečiti njeno premikanje,
- med uporabo kosilnice ne smemo popravljati, dolivati goriva, mazati ipd.

5. VZDRŽEVANJE, ČIŠČENJE IN PREGLEDOVANJE

Pri vseh delih na motorni kosilnici na nitko je potrebno ugasniti motor. Pri servisiranju in vzdrževanju je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Predvsem je potrebno redno vzdrževanje rezila. Kadar kosilnica dlje časa miruje, jo je potrebno pred uporabo temeljito pregledati, ob zagonu pa nekaj časa utekati.

6. OSEBNA ZAŠČITNA SREDSTVA

Pri delu je obvezna uporaba zaščitnih rokavic, čelade z glušniki in vizirjem, delovne obleke in zaščitnih čevljev.

Izdelal:

Andrej Herodež

