

NVD 69	NAVODILO ZA VARNO DELO	 MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d. o. o. Jadranska cesta 24, 2000 Maribor tel: (02) 328 77 00, e-mail: info@mb-vodovod.si
18.04.2024	NAVODILO ZA UMERJANJE ANALIZATORJA PROSTEGA KLORA	

Umerjanje analizatorja prostega klora

Z umerjanjem preverimo natančnost analizatorja. V primeru odstopanja analizatorja od referenčne (ročne) meritve izvedite postopek kalibracije

1. Pritisnite tipko "Umerjanje"
2. Na prikazovalniku se izpiše sledeče: Izberite kalibracijsko metodo. Za DPD metodo pritisnite tipko "DPD".
3. Na prikazovalniku se izpiše sledeče: Vzemi vzorec in izmeri vrednost z inštrumentom, ki uporablja kolorimetrično DPD metodo. Ko končate z meritvijo pritisnite tipko "Naslednja". Če je meritev stabilna pritisnite tipko "Nastavi".
4. Po pritisku tipke "Nastavi" začne vrednost utripati. Sedaj je mogoče nastaviti vrednost. Vrednost potrdite s tipko »kljukica«.
5. Za izhod iz kalibracije dvakrat pritisnite tipko »X«.

Pripravil: Andrej Herodež